

ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ

- Осмотрите продукцию на предмет дефектов;
- Посчитайте товар и количество упаковок.

Важно!

Подать претензию можно в течение 21 дня после получения заказа.

Для этого необходимо:

- Сделать фото повреждений;
- Сделать отметку в отгрузочных документах о несоответствиях прибывшей продукции;
- Заверить отметку у водителя.

GRAND LİNE



ПАМЯТКА ПО РАБОТЕ
С КРОВЕЛЬНЫМ
МАТЕРИАЛОМ

РАЗГРУЗКА



Осуществляйте разгрузку и подъем вручную или используйте подъемную технику.

Важно!

- Для разгрузки и подъема подходит техника с мягкими стропами. Пачки более 5 метров поднимают с помощью траверс;
- При разгрузке вручную требуется 1 человек на 1,5-2 м.п. листа, но не менее 2-х человек.

GRAND LİNE



ПАМЯТКА ПО РАБОТЕ
С КРОВЕЛЬНЫМ
МАТЕРИАЛОМ

ХРАНЕНИЕ

- ✓ Удалите упаковочный материал сразу после разгрузки;
- ✓ Продукция не должна соприкасаться с землей. Обеспечьте зазор не менее 50 мм;
- ✓ Не проводите сварочные работы рядом с местом хранения;
- ✓ Запрещено укладывать на изделия тяжелые грузы.

Важно!

- Изделия в пачках хранят на ровной поверхности;
- Срок хранения изделий с нанесенной защитной пленкой – не более 30 дней;
- Снимать пленку нужно при t от -10 до $+30^{\circ}\text{C}$;
- НЕЛЬЗЯ хранить в пачке более 1 месяца продукцию с полимерным покрытием;
- НЕЛЬЗЯ хранить в пачке более 1 недели оцинкованную продукцию без полимерного покрытия;
- НЕЛЬЗЯ оставлять листы с пленкой на солнце.

GRAND LİNE



**ПАМЯТКА ПО РАБОТЕ
С КРОВЕЛЬНЫМ
МАТЕРИАЛОМ**

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ПОДЪЕМ НА КРОВЛЮ

- ✓ Перемещайте и поднимайте листы вертикально, без перегибов;
- ✓ Не перемещайте волоком!
- ✓ Отдельные листы поднимают по направляющим. Если высота здания не позволяет установить направляющие, используйте подъемную конструкцию.

Важно!

- По металлочерепице можно ходить только в обуви на мягкой подошве, наступая на прогиб волны.

GRAND L'INE



ПАМЯТКА ПО РАБОТЕ
С КРОВЕЛЬНЫМ
МАТЕРИАЛОМ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МОНТАЖА КРОВЛИ

Оцените общий внешний вид кровли

- Не должно быть замятия листов;
- Не должно быть зазоров на продольных и поперечных стыках листов;
- На крыше и в водосточных желобах не должно быть мусора и посторонних предметов.

Проконтролируйте качество резов листов

- Металлическая стружка от резки листов и от саморезов должна быть удалена с поверхности кровли.

Проверьте правильность установки крепежа

- Штатные саморезы должны находиться в 1,5-2 см от ступени;
- Продольные стыки должны быть протянuty дополнительными саморезами;
- Торец, карниз и поперечный стык должны быть усилены дополнительными саморезами.

При проверке уделите особое внимание подкровельной вентиляции

- Вход и выход воздушного потока на карнизе, на коньках и хребтах должны быть беспрепятственными;
- Подкровельное пространство должно быть защищено от задувания снега, пыли и проникновения птиц.

GRAND LINE



**ПАМЯТКА ПО РАБОТЕ
С КРОВЕЛЬНЫМ
МАТЕРИАЛОМ**

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- ✓ Используйте корректор для устранения царапин и подкраски повреждений.

Важно!

*Не применяйте УШМ для резки изделий из оцинкованной стали и стали с полимерным покрытием.
Рекомендуется применять насадку на дрель «Стальной бобер» или вырубные ножницы.*

GRAND LİNE



**ПАМЯТКА ПО РАБОТЕ
С КРОВЕЛЬНЫМ
МАТЕРИАЛОМ**